

Smart Switch

Instrukcja obsługi




Upewnij się, że prąd
jest odłączony podczas instalacji

1 Informacje

Inteligentny przekaźnik z funkcją ściemniania jest łatwy w instalacji i może kontrolować różne źródła DC 12V -48V, takie jak: źródła światła LED, żarówki, lampy itp. Może być używany w domu, biurze, hotelu oraz w wielu innych miejscach.

2 Podłączanie



3 Parowanie

Naciśnij i przytrzymaj 3 sek. przycisk parowania na odbiorniku, aż lampka kontrolna zacznie mrugać. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie.



4 Rozkodowanie

Naciśnij i przytrzymaj 6 sek. przycisk parowania na odbiorniku, aż lampka kontrolna zacznie mrugać.



5 Parametry

Częstotliwość: 433Mhz

Napięcie wejściowe: 12V-48V DC

Prąd wyjściowy: 10A

Max. obciążenie: 120W-12V\ 240W-24V\ 480W-48V

Temperatura pracy: -10 ~ +40°C

Zasięg komunikacji: 30m

6 Uwagi

- Wszelkie prace instalacyjne wykonuj przy wyłączonym zasilaniu
- Nie instaluj w wilgotnym pomieszczeniu
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia

Podmiot odpowiedzialny: Idea LED Spółka z o.o.,
Masłów Pierwszy, ul. Jana Pieniążka 6a, 26-001 Masłów